

1. Инструкция за операциите на интерфейса

1-1. Свободен шев

Ъглов дисплей

Избор на вида на шиене

Настройване на задната затяжка

Старт на шева на задната затяжка

Старт на скоростта на задната затяжка

Дясна единична игла

Лява единична игла

Free sewing speed

Дължина на шева

Angle setting

Дисплей за усилените шевове

Скорост на задната Затяжка в края

Край на затяжката

Шев в края на затяжката

Край на настройването

Скорост в края на затяжката

Брой на последните шевове

Превключвател На крайния шев

Брой на крайните шевове на затяжка

Направление на затягащите шевове

Настр. параметри

Заклучване на екрана

1-1-1. Свободно шиене (старт и край на настройване на затяжка)

Ъглов дисплей

Избор на вида на шиене

Настройване на задната затяжка

Старт на шева на задната затяжка

Старт на скоростта на задната затяжка

Дясна единична игла

Лява единична игла

Free sewing speed

Дължина на шева

Angle setting

Дисплей за усилените шевове

Скорост на задната Затяжка в края

Край на затяжката

Шев в края на затяжката

Край на настройването

Скорост в края на затяжката

Брой на последните шевове

Превключвател На крайния шев

Брой на крайните шевове на затяжка

Направление на затягащите шевове

Настр. параметри

Заклучване на екрана

1-2. Фиксиран шев

Ъглов дисплей

Избор на вида на шиене

Настройване на задната затяжка

Старт на шева на задната затяжка

Старт на скоростта на задната затяжка

Дясна единична игла

Лява единична игла

Free sewing speed

Дължина на шева

Angle setting

Дисплей за усилените шевове

Скорост на задната Затяжка в края

Край на затяжката

Шев в края на затяжката

Край на настройването

Скорост в края на затяжката

Брой на последните шевове

Превключвател На крайния шев

Брой на крайните шевове на затяжка

Направление на затягащите шевове

Настр. параметри

Заклучване на екрана

1-3. Многосекционно шиене

Ъглов дисплей

Избор на вида на шиене

Настройване на задната затяжка

Старт на шева на задната затяжка

Старт на скоростта на задната затяжка

Дясна единична игла

Лява единична игла

Free sewing speed

Дължина на шева

Angle setting

Дисплей за усилените шевове

Скорост на задната Затяжка в края

Край на затяжката

Шев в края на затяжката

Край на настройването

Скорост в края на затяжката

Брой на последните шевове

Превключвател На крайния шев

Брой на крайните шевове на затяжка

Направление на затягащите шевове

Настр. параметри

Заклучване на екрана

1-4. Модели шевове

Максимален брой модели

Избор на вида на модела

NO. 0	Stitch numbers	Repeat times	Stitches length
one	1	5	3
two			
three			
four			
five			
six			
seven			
eight			
nine			

Избраният модел е в син цвят. Натиснете превключвателя за стила на модела, и го дръжте продължително за да се включи настройката (картинката в дясно)

1-5. W шев

Ъглов дисплей

Дължина на норм.бод

Скорост на свободно шиене

Настройка на параметрите на многосекционно шиене

Завършващи бодове на задната затяжка

Направление на задната затяжка

Брой на шевове на задната затяжка

Скорост на задната затяжка

Превключвател на затяжката

2. Настройване на параметрите

2-1. Настройване на началото на задната затяжка

Параметър	Обхват	Заводска	Описание
Избор на старта на задната затяжка	0/1	1	0: Ръчно: определя се с педала за старт и спиране 1: Автоматично: натискате педала и задната затяжка се изпълнява
Избор на режима на работа след задната затяжка	CON/STP	STP	CON: След завършване на задната затяжка автоматично започва шиенето на следващата секция STP: Автоматично спира работа след завършването на шевове на задната затяжка
Брой начални затягащи шевове A	0-15	3	
Брой начални затягащи шевове B	0-15	3	

2-2. Настройване на движението в края на затяжката

Параметър	Обхват	Заводска	Описание
Избор на режим в края на затяжката	0/1	1	0: Автоматично - натискането на педала води до автоматично изпълнение 1: Ръчно - пускането и спирането на затяжката се извършва чрез педала
Брой крайни затягащи шевове C	0-15	3	
Брой крайни затягащи шевове D	0-15	3	

2-3. Бутон A

Параметър	Обхват	Заводска	Описание
Избор на функция	0-6	5	1: Половин бод; 2.Цял бод 3.Продължителен коригиращ половин бод 4. Продължителен коригиращ цял бод 5.Обръщаща функция на шиене 6.Ултънителна функция
Настройване дължината на компенсация бод	0-6.0	3.0	
Настройване посоката на компенсация бод	Forward reverse	Forward	Forward - напред Reverse - назад
Ръчно настройване плътността на шева	0-6.0	3.6	

2-4. Бутон B

Параметър	Обхват	Заводска	Описание
Избор на функция	0-6	5	1: Половин бод; 2.Цял бод 3.Продължителен коригиращ половин бод 4. Продължителен коригиращ цял бод 5.Обръщаща функция на шиене 6.Ултънителна функция
Настройване дължината на компенсация бод	0-6.0	3.0	
Настройване посоката на компенсация бод	Forward reverse	Forward	Forward - напред Reverse - назад
Ръчно настройване плътността на шева	0-6.0	3.6	

2-5. Рязане

Параметър	Обхват	Заводска	Описание
Настройване на тангентната изходна функция	ON/OFF	ON	
Тангентно време на работа	20-400	200	
Скорост на подаване	20-400	300	
Ъгъл на потапяне	0-1439	860	
Тангентен първи ъгъл на прибиране	0-1439	150	
Скорост на изтегляне на първата тангента	20-400	200	
Скорост на изтегляне на втората тангента	20-400	150	
1 тангентна дистанция	0-300	215	
1 дистанция на отстъпа	0-300	150	
Тангентно стълбово време за отстъпване	0-500	100	

2-6. Притискател на крачето

Параметър	Обхват	Заводска	Описание
Максимална височина на вдигане	0-180	150	
Височина на крачето в средно положение	0-80	50	

