

Код	Какво означава	Какво да се прави
E01	Високо напрежение	Изключете машината и проверете захранващото напрежение (Или задайте на машината по-високи стойности). Ако грешката не изчезне свалете панела и извикайте сервизен техник.
E02	Ниско напрежение	Изключете машината и проверете захранващото напрежение (Или задайте на машината по-ниски стойности). Ако грешката не изчезне свалете панела и извикайте сервизен техник.
E03	Грешка на панела за управление	Изключете машината и проверете състоянието на панела за управление - дали не е в лошо състояние или връзките са се разхлабили. Поправете ги и включете машината. Ако грешката не изчезне свалете панела и извикайте сервизен техник.
E05	Грешка за връзка с педала	Изключете машината и проверете състоянието на педала. Ако е лошо или връзката е хлабава, поправете и отново включете машината. Ако грешката не изчезне свалете панела и извикайте сервизен техник.
E07	Заклучен (неработещ) двигател	Завъртете ръчното колело на машината, проверете дали е заседнало. Ако е заседнало, трябва да се изключи механичната повреда. Ако се върти нормално, проверете дали енкодерът и двигателят са в лошо състояние или са твърде хлабави. Ако отговорът е "да", моля, коригирайте. Ако връзката е добре, проверете дали захранващото напрежение е по-високо (по-ниско) или скоростта на шиене е твърде висока. Ако отговорът е "да", моля настройте. Ако грешката не изчезне свалете панела и извикайте сервизен техник.
E10	Електро магнитен свръх ток	Изключете машината и проверете състоянието на електромагнитния проводник и клапана
E09 E11	Грешка при позиционирането	Изключете машината, проверете дали енкодерът е в лошо състояние или е твърде хлабав. Поправете го и включете машината. Ако грешката не изчезне свалете панела и извикайте сервизен техник.
E14	Грешка в енкодера	Изключете машината, проверете дали енкодерът е в лошо състояние или е твърде хлабав. Поправете го и включете машината. Ако грешката не изчезне свалете панела и извикайте сервизен техник.
E15	Ненормална работа на захранващия модул	Изключете машината и я включете отново. Ако грешката не изчезне свалете панела и извикайте сервизен техник.
E16	Лампата на притискача на крачето свети за грешка	Проверете работата на притискача, ако е нормална изключете лампата. Проверете гнездото на лампата за дефекти

E17	Лампата за защита на машината не е в правилно положение	Изключете машината и проверете дали е изключена, или дали живачния прекъсвач е изместен или повреден
E18	Лампата за иглите не е в правилно положение	Проверете дали държача на иглите е затворен, дали лампата не е повредена, състоянието на кабелите
E20	Мотора не тръгва	Изключете машината и проверете състоянието на енкодера и мотора. Ако е лошо или връзката е хлабава, поправете и отново включете машината. Ако грешката не изчезне свалете панела и извикайте сервизен техник.