

Функция	Картинка	Описание
Въвеждане и запомняне на стойностите	S	Въведете стойността на параметъра, натиснете [S] за потвърждаване и запомняне
Избиране на параметрите	P	1. Натискай бутона за да избереш кой параметър да настройваш. 2. Натисни и задръж за да влезеш в менюто на параметрите за настройване
Режещо притискащо краче		1. Натиснете надолу ЛЕД лампата след завършване автоматичното вдигане на притискащото краче. 2. Натиснете и задръжете - изключването на ЛЕД лампата означава, че автоматичното повдигане на крачето е изключено
Спиране на притискащото краче		1. Натиснете надолу ЛЕД лампата когато спре мотора, когато притискащото краче се вдигне автоматически 2. Натиснете и задръжете - изключването на ЛЕД лампата означава, че автоматичното повдигане на крачето е изключено
Плавен старт		1. Когато свети ЛЕД лампата плавният старт е включен 2. Когато не свети ЛЕД лампата плавният старт е изключен
Горно и долно спиране на иглата		1. Когато свети ЛЕД лампата иглата спира в горно положение 2. Когато не свети ЛЕД лампата иглата спира в долно положение
Увеличаване стойността на параметъра		Увеличаване стойността на параметъра
Намаляване стойността на параметъра		Намаляване стойността на параметъра
A Средно настройване	A	Когато променят параметрите и натиснете бутон А панела започва да мига, което означава, че Вие можете да модифицирате стойността
B Средно настройване	B	Когато променят параметрите и натиснете бутон В панела започва да мига, което означава, че Вие можете да модифицирате стойността
C Средно настройване	C	Когато променят параметрите и натиснете бутон С панела започва да мига, което означава, че Вие можете да модифицирате стойността
D Средно настройване	D	Когато променят параметрите и натиснете бутон D панела започва да мига, което означава, че Вие можете да модифицирате стойността